

Nouvelles fonctions du GR DIGITAL II

Nous vous remercions d'avoir acheté le GR DIGITAL II. Vous trouverez dans ce livret des explications à propos des fonctions ajoutées au "Mode d'emploi de l'appareil photo GR DIGITAL II" ci-inclus. Les références à une page donnée renvoient au "Mode d'emploi de l'appareil photo GR DIGITAL II".

1 Changement de mode de prise de vue en mode Mes Réglages

Vous pouvez changer de mode de prise de vue en mode Mes Réglages (P.86) sans avoir à actionner le sélecteur de mode.

1 Tournez le sélecteur de mode sur MY1 ou MY2.

- Le symbole du mode de prise de vue enregistré dans [Enr. Mes Réglages] s'affiche.

2 Le menu de prise de vue s'affiche.

3 Appuyez sur la touche ▼ et sélectionnez [Changemt mode prise de vue], puis appuyez sur la touche ►.



4 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le réglage souhaité.

5 Appuyez sur la touche MENU/OK.

- Le mode de prise de vue change et le symbole du mode de prise de vue s'affiche à l'écran.

Remarque -----

Ce réglage peut être affiché uniquement lorsque le sélecteur de mode est réglé sur MY1/ MY2. Toutefois, lorsque [Enr. Mes Réglages] est réglé sur mode scène, [Changemt mode prise de vue] ne s'affiche pas, même si vous avez sélectionné MY1/MY2.



* L 7 4 4 3 9 1 2 *

2 Lecture agrandie à l'aide du sélecteur plus-moins / de la manette ADJ

En mode Lecture, vous pouvez utiliser non seulement la touche Q (Vue agrandie), mais également le sélecteur plus-moins pour agrandir les images. De plus, vous pouvez afficher l'image précédente ou suivante en actionnant la manette ADJ. vers la gauche ou vers la droite alors que l'image est agrandie.

1 Appuyez sur la touche ► (Lecture).

- La dernière photo prise s'affiche en premier.

2 Appuyez sur les touches ▲▼◀► pour afficher la photo que vous désirez agrandir.

3 Appuyez sur la touche Q (Vue agrandie) ou tournez le sélecteur plus-moins.

- La photo s'affiche sous forme agrandie.
- Si vous actionnez la manette ADJ. vers la gauche ou vers la droite alors que l'image est agrandie, l'image précédente ou l'image suivante s'affiche sous forme agrandie.

Remarque -----

Si vous actionnez la manette ADJ. vers la gauche ou vers la droite alors que l'image est agrandie, les vidéos et les images Cont-S ou Cont-M s'affichent avec leur taille réelle.

3 [Son niveau] dans [Sons touches]

Parmi les 5 sons de fonctionnement des touches (P.171), seuls le son de détection de niveau et le signal sonore peuvent être réglés.

1 Affichez le menu Config.

2 Appuyez sur la touche ▼ et sélectionnez [Sons touches], puis appuyez sur la touche ►.

3 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner [Son niveau].

4 Appuyez sur la touche MENU/OK, ou appuyez sur la touche ◀ puis sur la touche MENU/OK.



4 [Oui]/[Non] pour le [Voyant d'alim.]

Vous pouvez définir un réglage pour que le voyant d'alimentation s'allume ou non lors de la mise sous tension de l'appareil. Au moment de l'achat, ce réglage est défini sur [Oui] (le voyant d'alimentation s'allume lorsque l'appareil est mis sous tension).

1 Affichez le menu Config.

2 Appuyez sur la touche ▼ et sélectionnez [Voyant d'alim.], puis appuyez sur la touche ►.

3 Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner le réglage souhaité.

4 Appuyez sur la touche MENU/OK, ou appuyez sur la touche ◀ puis sur la touche MENU/OK.

