

GR DIGITAL II: nuove funzioni

Grazie per aver acquistato la fotocamera GR DIGITAL II. Il presente fascicolo, dedicato alle nuove funzioni, costituisce un'integrazione del "Manuale d'istruzioni della fotocamera GR DIGITAL II" fornito insieme al prodotto. I numeri di pagina indicati si riferiscono al "Manuale d'istruzioni della fotocamera GR DIGITAL II".

1 Cambio del modo di ripresa nella modalità Le mie impostazioni

Nella modalità Le mie impostazioni è possibile cambiare il modo di ripresa (☞ p. 86) senza ruotare il selettore di modalità.

1 Portare il selettore di modalità su MY1 o MY2.

- Verrà visualizzato il simbolo del modo di ripresa definito con [Reg. Impost.].

2 Visualizzare il menu di ripresa.

3 Premere il tasto ▼ per selezionare [Cambio Modo di ripresa], quindi premere il tasto ►.

4 Premere i tasti ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.

5 Premere il tasto MENU/OK.

- Il modo di ripresa cambia e il simbolo del modo di ripresa verrà visualizzato sullo schermo.



Nota-----

Questa impostazione può essere visualizzata solo quando il selettore di modalità è impostato su MY1/MY2. Tuttavia, quando [Reg. Impost.] è impostato sul modo scena, l'opzione [Cambio Modo di ripresa] non viene visualizzata, anche se è selezionato MY1/MY2.

2 Riproduzione di immagini ingrandite con il selettore su-giù o la leva ADJ

Nel modo di riproduzione, oltre al tasto Q (Visualizzazione ingrandita), è possibile utilizzare anche il selettore su-giù per ingrandire le immagini. Inoltre, premendo la leva ADJ. verso sinistra o destra con l'immagine ingrandita, è possibile visualizzare l'immagine precedente o successiva.

1 Premere il tasto ► (Riproduzione).

- Verrà visualizzata l'ultima immagine scattata.

2 Premere i tasti ▲▼◀► per visualizzare l'immagine da ingrandire.

3 Premere il tasto Q (Visualizzazione ingrandita) oppure ruotare il selettore su-giù.

- La foto visualizzata verrà ingrandita.
- Inoltre, se si preme la leva ADJ. verso sinistra o destra con l'immagine ingrandita, anche l'immagine precedente o successiva verrà visualizzata ingrandita.

Nota-----

Se si preme la leva ADJ. verso sinistra o destra con l'immagine ingrandita, i filmati e le foto scattate con Cont.S o Cont.M verranno visualizzati nelle dimensioni reali.



* L 7 4 4 3 9 1 4 *

3 [Suono Liv.] in [Suoni operat.]

Dei cinque suoni operativi (☞ p. 171), è possibile impostare solo il suono del livello e il segnale acustico.

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.**
- 2 Premere il tasto ▼ per selezionare [Suoni operat.], quindi premere il tasto ►.**
- 3 Premere i tasti ▲▼ per selezionare [Suono Liv.].**
- 4 Premere il tasto MENU/OK oppure il tasto ◀, quindi premere il tasto MENU/OK.**



4 [On]/[Off] per [Spia Tasto Acc.]

È ora possibile stabilire se la spia del tasto di accensione deve accendersi o meno in seguito all'accensione. Al momento dell'acquisto, questa opzione è impostata su [On] (la spia del tasto di accensione si accende all'accensione della fotocamera).

- 1 Visualizzare il menu di impostazione.**
- 2 Premere il tasto ▼ per selezionare [Spia Tasto Acc.], quindi premere il tasto ►.**
- 3 Premere i tasti ▲▼ per selezionare l'impostazione desiderata.**
- 4 Premere il tasto MENU/OK oppure il tasto ◀, quindi premere il tasto MENU/OK.**

