

Nuevas funciones de la cámara GR DIGITAL II

Gracias por adquirir la GR DIGITAL II.

Este folleto describe las funciones que se han añadido a la "Guía del usuario de la cámara GR DIGITAL II" incluida. Las referencias a páginas corresponden a la "Guía del usuario de la cámara GR DIGITAL II".

1 Cambio de modos de disparo en el modo Mi configuración

Puede cambiar los modos de disparo en el modo Mi configuración (🔧 P.86) sin tener que girar el dial de modo.

1 Gire el dial de modo a MY1 o MY2.

- Aparece el símbolo del modo de disparo registrado en [Reg. Mi Config.].

2 Acceda al menú de disparo.

3 Pulse el botón ▼ para seleccionar [Cambiar modo de toma] y luego pulse el botón ►.

4 Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.

5 Pulse el botón MENU/OK.

- El modo de disparo cambia y su símbolo aparece en la pantalla.



Nota-----

Este ajuste sólo se puede mostrar cuando el dial de modo está en MY1/ MY2. Sin embargo, cuando [Reg. Mi Config.] está en modo de escena, no aparecerá [Cambiar modo de toma] aunque se seleccione MY1/MY2.

2 Reproducción ampliada usando el dial hacia arriba/hacia abajo y la palanca ADJ

Durante el modo de reproducción, se pueden usar tanto el botón Q (Vista ampliada) como el dial hacia arriba/hacia abajo para ampliar modo de reproducción. Además, pulsando la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha con la imagen ampliada, puede ver la imagen anterior o la siguiente.

1 Pulse el botón [Q] (Reproducción).

- Aparece la última fotografía tomada.

2 Pulse los botones ▲▼◀▶ para mostrar la fotografía que desea ampliar.

3 Pulse el botón Q (Vista ampliada) o gire el dial hacia arriba/hacia abajo.

- La fotografía se mostrará ampliada.
- Pulsando la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha con la imagen ampliada, aparecerá ampliada también la imagen anterior o la siguiente.

Nota-----

Pulsando la palanca ADJ. hacia la izquierda o la derecha con la imagen ampliada, las películas y las imágenes tomadas en modo S-Cont y M-Cont aparecerán a tamaño normal.



* L 7 4 4 3 9 1 3 *

3 [Nivel son.] en [Sonidos funcion.]

De los 5 sonidos de funcionamiento (👉 P.171) sólo se puede ajustar la emisión del sonido de nivelación y de la señal acústica.

- 1** Acceda al menú de configuración.
- 2** Pulse el botón ▼ para seleccionar [Sonidos funcion.] y luego pulse el botón ►.
- 3** Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Nivel son.].
- 4** Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.



4 [On]/[Off] para la [Luz de encendido]

Ahora puede determinar si se conecta la luz de encendido o no cuando se encienda la cámara. El ajuste de fábrica es [On] (la luz de encendido se ilumina cuando se enciende la cámara).

- 1** Acceda al menú de configuración.
- 2** Pulse el botón ▼ para seleccionar [Luz de encendido] y luego pulse el botón ►.
- 3** Pulse los botones ▲▼ para seleccionar el ajuste deseado.
- 4** Pulse el botón MENU/OK, o bien pulse el botón ◀ y luego el botón MENU/OK.

